



Manuál pro ovládání koloběžky pomocí dálkového ovladače

1. Zapnutí koloběžky

- Stiskněte tlačítko **A (ON)** na dálkovém ovladači.
- Tlačítko **A (ON)** slouží jako klíček – po jeho stisknutí dojde k aktivaci vnitřní elektroniky (poloha ON u klíčku).
- Rozsvítí se **zelená kontrolka** na koloběžce.

2. Spuštění displeje

- Po zapnutí koloběžky tlačítkem **A (ON)** je nutné ještě **zapnout displej** (podle konkrétního modelu tlačítkem na řídítkách nebo displeji).
- Teprve nyní je koloběžka připravena k jízdě.

3. Vypnutí koloběžky

- Stiskněte tlačítko **B (OFF)** na dálkovém ovladači.
- Tlačítko **B (OFF)** slouží k vypnutí koloběžky (poloha OFF u klíčku).
- Důležité: Po vypnutí se musí zhasnout zelená kontrolka na koloběžce.
- Pokud koloběžka není správně vypnuta (zelená kontrolka svítí), dochází k trvalému odběru energie z baterie.
- To může po delší době vést k podvybití baterie, což je stav, který je pro baterii nenávratný a může ji trvale poškodit.

Shrnutí:

- **A = ON (zapnutí)** – rozsvítí se zelená kontrolka
- **B = OFF (vypnutí)**
- Po zapnutí koloběžky musíte navíc zapnout ještě displej, abyste mohli jezdit.
- **Dálkový ovladač funguje ve volném prostoru na vzdálenost cca 20 m.**
- **Na koloběžku může být napárováno až 15 dálkových ovladačů.**

